М 1:5





Примечание:
1. В качестве резьбового стержня использовать болт ближайшей большей длины. Болт вставить в отверстие d=9мм и обварить сваркой со стороны шляпки.



СОГЛАСОВАНО

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Меркушкин				Багажник	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	2	3
Н. контр.						Дуга опорная(в осях А-Г)			
Нач. отд.									
ГИП									